Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 23:37

Link do produktu: https://www.gvs.sklep.pl/interfejs-programujacy-knx-z-zasilaniem-magistrali-p-484.html



Interfejs programujący KNX z zasilaniem magistrali

Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**BBPS-02/USB.1**
Kod producenta	**BBPS-02/USB.1**
Kod EAN	**4260688188162**
Producent	**GVS**

Opis produktu

Interfejs programujący KNX z zasilaniem magistrali, BBPS-02/USB.1

Interfejs programujący KNX został zaprojektowany z myślą o wygodnym uruchamianiu, konfiguracji i diagnostyce instalacji KNX. Urządzenie umożliwia jednoczesne zasilanie magistrali KNX oraz komunikację pomiędzy komputerem a systemem KNX za pośrednictwem interfejsu USB Type-C.

Dzięki dwóm sposobom zasilania (zewnętrzne zasilanie DC lub USB Type-C) interfejs doskonale sprawdzi się zarówno podczas uruchamiania nowych instalacji, jak i serwisowania istniejących systemów KNX. Nie wymaga instalowania dodatkowych sterowników – wykorzystuje standard HID oraz protokół cEMI, dzięki czemu jest gotowy do pracy z oprogramowaniem ETS5 i nowszym.

 Obsługa programowania, diagnostyki i monitorowania magistrali KNX

 Zasilanie magistrali KNX podczas uruchamiania instalacji

 Dwa źródła zasilania: 9–24 V DC lub USB Type-C 5 V

 Wyjście magistrali KNX z wbudowanym dławikiem

 Dodatkowe wyjście zasilania pomocniczego 24–26 V DC

 Komunikacja z komputerem poprzez USB Type-C (USB 2.0)

 Obsługa ETS5 i nowszych wersji

 Brak konieczności instalowania sterowników (HID)

 Obsługa rozszerzonych ramek KNX i telegramów APDU do 55 bajtów

 Sygnalizacja LED zasilania, komunikacji USB oraz komunikacji KNX

 Przełącznik włączania i wyłączania zasilania magistrali KNX

Parametry techniczne:

Model produktu	
Wymiary	
Masa	

Zasilanie

Wyjście KNX

Wyjście pomocnicze

Maksymalny prąd wyjściowy

Prąd przy zasilaniu USB Type-C

Ciągły prąd zwarciowy
Interfejs komunikacyjny

Maksymalna długość przewodu USB

Wersja interfejsu KNX

Sygnalizacja LED


Temperatura pracy

Temperatura przechowywania

Temperatura transportu

Wilgotność pracy
Montaż

Schemat połączeń



1. Reset push button

2. Red LED (Reset)

3. Bus connection terminal (EIB/KNX output)

4. Connection terminal (auxiliary voltage output)

5.Mains supply

ON: Green LED（output voltage is ok）

$I>I_{max}$: Red LED（overload/ short circuit）